Import Tool

 Версия
 0.2.3

 Поддерживаемая версия БД
 1.2.3

Import Tool – специализированная утилита в составе программного комплекса "База радиодеталей", предназначенная для импорта в базу данных (БД) информации о типах элементов и их параметрах и выводах, представленной в виде специальных таблиц формата MS Excel.

Это дает возможность импорта из любых сторонних источников, информация из которых может быть внесена в файл формата MS Excel. Так же данная утилита может использоваться совместно с любыми другими утилитами обработки информации (парсерами различных сайтов, каталогов, баз и т.п.), при условии поддержки ими принятого в ImportTool формата представления данных.

Кроме того, программа позволяет проводить верификацию данных в БД.

Импорт типов элементов и их параметров

Формат представления данных

Основные данные занимают четыре столбца таблицы, по одной строке на один тип элемента. Самая первая строка – заголовок таблицы, имеющий фиксированное название.

Формат таблицы:

NAME	MARKING	DESCRIPTION	CASE	MAKER	Описание	Описание	 Описание
					базового	базового	базового
					параметра	параметра	параметра
					1	2	N
Название	Маркировка	Описание типа	Корпус	Производитель	Значение	Значение	 Значение
типа	типа	элемента 1	типа	типа элемента 1	параметра	параметра	параметра
элемента 1	элемента 1		элемента 1				
Название	Маркировка	Описание типа	Корпус	Производитель	Значение	Значение	 Значение
типа	типа	элемента 2	типа	типа элемента 2	параметра	параметра	параметра
элемента 2	элемента 2		элемента 2				

Название	Маркировка	Описание типа	Корпус	Производитель	Значение	Значение	 Значение
типа	типа	элемента N	типа	типа элемента N	параметра	параметра	параметра
элемента N	элемента N		элемента N				•

Формат описания основных данных типа элемента

Название (NAME) – просто текст, до 128 символов, обязателен.

Маркировка (MARKING) – просто текст, до 2048 символов.

Описание (DESCRIPTION) – просто текст, до 128 символов.

Формат описания базового параметра

В качестве разделителя используется символ вертикальной черты "|", данные должны идти строго в следующем порядке:

- 1. UPID (обязательно, только латиница и цифры);
- 2. Название параметра (обязательно);
- 3. Название или аббревиатура единицы измерения (необязательно, предпочтительнее использовать название);
- 4. Описание параметра (необязательно);
- 5. Цифровой индекс типа отбора значения (необязательно); *
- 6. Тип данных (необязательно):
 - 6.1.Не указан производится попытка разобрать строку конкретного параметра на числовые значения согласно правилам (см. ниже), если это не удается значение строки записывается как текст;

- 6.2."S" параметр рассматривается как текстовая строка, ее разбор на числовые значения не производится, тип отбора значения при импорте автоматически устанавливается как "только текстовое";
- 6.3."F" указывает, что параметр может быть только числовым, при неудачной попытке разобрать строку параметра импорт этого параметра не производиться о чем уведомляется в журнале;
- 6.4."В" параметр рассматривается как логический, и импортируется как: True если он имеет значения "1", "да", "yes", "on", False при значениях "0", "нет", "no", "off". При других значениях импортируется как True, при отсутствии каких-либо значений импорт не производится;
- 7. Условия измерения (необязательно) общие условия измерения для всех параметров, определяемых данным базовым (в случае, если в параметре они не указаны);
- 8. Флаг (необязательно), позволяющий не создавать базовый параметр. Сами же параметры типа элемента импортируются. Для включения этого режима следует написать значение "NOBASEPARAM";
- 9. Флаг (необязательно), запрещающий привязывание параметра к каким либо базовым параметрам. Для включения этого режима следует написать значение " NOLINKTOBP ". Такой флаг используется если нужно создать дубликаты некоего параметра, описывающие значения при разных условиях измерения и гарантировать, что ни один из этих дубликатов не будет связан с базовым вместо параметра, специально для этого предназначенного, при использовании автоматической привязки по UPID (пример коэффициент усиления по току транзистора, основной параметр (связываемый с базовым и отображаемый в справочнике) содержит диапазон возможных значений; дублирующие параметры, содержат конкретные значения при разных условиях измерения (разном токе коллектора) и связываться с базовым не должны);
- 10. Флаг (необязательно), указывающий использовать значение и единицу измерения параметра как значение и единицу измерения номинала типа элемента. Если единица измерения не указана, флаг игнорируется. Для включения этого режима следует написать значение " *NOMINAL* ".

Если какая-либо часть данных не нужна, между разделителями оставляется пустое место.

Примеры:

```
ICMAX/I пр. (макс.)/ампер/Ток прямой (максимальный)//F////
STRUCT/Структура///4/S////
R/R/килоом/Сопротивление//F///NOMINAL
KN/K.ш./Дб/Коэффициент шума в канале передачи данных//F////
```

 $URMAX_I/U$ обр. и. (макс.)/вольт/Напряжение обратное импульсное (максимальное)// F/Π ри T=25C/I/

TEMPSENSOR/Temp. Sensor///5/B//NOBASEPARAM/NOLINKTOBP/

* Тип отбора значения

Значения параметров (связанных с определенным базовым) всех типов элементов могут отбираться по некоторым, принудительно заданным правилам.

Min value only – показывать только минимальное значение, если оно есть, любые другие значения игнорируются;

Type value only – показывать только типовое значение, если оно есть, любые другие значения игнорируются;

Max value only – показывать только максимальное значение, если оно есть, любые другие значения игнорируются;

Text value only – показывать только текстовое значение, если оно есть, любые другие значения игнорируются;

Boolean value only – показывать только логическое значение, если оно есть, любые другие значения игнорируются;

Average of max and min values – показывать среднее значение из минимального и максимального. В случае отсутствия одного из них или обеих ничего не отображается;

Average of any numerical values — показывать среднее значение из любых имеющихся значений с учетом их количества, т.е. если есть три значения — будет рассчитано среднее из трех, если только одно — оно и будет отображено;

Range of max and min values – показывать минимальное и максимальное значение в виде диапазона. В случае отсутствия одного из них или обеих ничего не отображается;

Range of any numerical values — показывать диапазон из любых двух имеющихся значений с приоритетом минимального-максимального;

First numeric value with min — показывать имеющееся значение с приоритетом в таком порядке: минимальное, типовое, максимальное;

First numeric value with type – показывать имеющееся значение с приоритетом в таком порядке: типовое, минимальное, максимальное;

First numeric value with max — показывать имеющееся значение с приоритетом в таком порядке: максимальное, минимальное, типовое;

Set of numeric values – показывать числовые значения в виде набора, через точку с запятой;

Value showing precision – значение с указанием точности;

Boolean from type — интерпретировать типовое значение как логическое, если значение имеется и больше 0 — оно интерпретируется как истинное, если 0 — как ложное;

Если тип отбора не задан, обработка производится по следующим правилам с проверкой этих правил указанном порядке:

- 1. При наличии максимального и минимального значения они выводятся в виде диапазона;
- 2. Выводится типовое значение, в случае его отсутствия максимальное, если нет и максимального минимальное;
- 3. Если нет числовых значений выводится логическое;
- 4. Если нет и логического текстовое;

Формат описания значения параметра

В качестве разделителя используется символ вертикальной черты "|", данные должны идти строго в следующем порядке:

- 1. Значение в виде числа (диапазона) или текста (обязательно);
- 2. Условия измерения (необязательно);
- 3. Единица измерения (необязательно);

Остальные данные (название, описание, UPID, единица измерения) берутся из базового параметра.

Правила разбора строки (без условий и единицы измерения) на числовые значения:

Перед одиночными числовыми значениями могут указываться различные признаки, ">" — значение рассматривается как минимальное, "<" — значение рассматривается как максимальное, " \sim " — значение рассматривается как типовое, "+/-" — значение рассматривается как абсолютное.

В качестве разделителя при указании диапазона из двух значений (меньшее и большее значение в этом случае определяется автоматически) используется многоточие: "...". Как для одиночных значений, так и для значений диапазона и набора может быть использован признак отрицательного числа "-" или положительного "+".

Строку можно рассматривать как набор значений (не более трех), при этом значения отделяются друг от друга точкой с запятой ";" и размещаются после разбора на позициях от минимальному к максимальному в порядке их расположения в строке. При использовании набора значений, для каждого числа в наборе можно использовать признак положительного числа "+", отрицательного "-" или абсолютного "+/-". В случае наличия в наборе бы одного числа, имеющего признак абсолютного - все числа в этом наборе будут рассматриваться как абсолютные.

Диапазон и набор значений — взаимно исключающие комбинации, например, нельзя написать "-10...+20;34". В случае, если тип отбора значений в базовом параметре отличен от "набора числовых значений", а в строке параметра стоят значения через точку с запятой, в служебном поле параметра будет установлен флаг, позволяющей программе понять, что отображать этот параметр следует именно в виде набора значений.

Любому параметру можно отдельно назначить единицу измерения, отличную от единицы измерения базового параметра. Например, в случае, если некий параметр большинства элементов в списке измеряется в микроамперах, но есть несколько элементов, однотипный параметр которых измеряется в амперах, указание иной единицы измерения позволяет повысить наглядность и избежать трудночитаемых значений (вроде "2500000 мкА", в этом случае запись "2,5 А" не вызывает затруднений в понимании величины тока).

Примеры:

22,3

10;12;17,5

-50...+120/При токе 1А

80//ампер

Автоматический отбор данных для связывания с типом элемента

Отбор корпуса производится по вхождению строки названия из списка импорта в наименование корпуса в БД. Если корпус имеет одно или несколько дополнительных обозначений, в БД их можно указать через запятую или в скобках.

Например, корпус TO-92 в варианте для отечественных приборов именуется как KT-26. В БД наименование этого корпуса должно иметь вид TO-92 (KT-26), в этом случае в списке импорта можно использовать любое из них.

Если в процессе отбора было обнаружено несколько подходящих корпусов, берется первый их них, а в журнал импорта добавляется соответствующая пометка (для возможной дальнейшей корректировки или исправления).

Чтобы еще точнее ограничить выбор требуемого корпуса, можно дописать в список импорта в колонку *Case* дополнительные параметры, такие как количество выводов и тип монтажа.

Примеры:

D2PACK/7

В случае, если производится не тестовый импорт данных и корпус не был найден в БД, его наименование добавляется к описанию типа элемента чтобы позднее его можно было уточнить.


Отбор производителя производится по вхождению строки названия из списка импорта в наименование производителя в БД. Если в процессе отбора было обнаружено несколько подходящих производителей, берется первый их них, а в журнал импорта добавляется соответствующая пометка (для возможной дальнейшей корректировки или исправления).

В случае, если производится не тестовый импорт данных и производитель не был найден в БД, его название добавляется к описанию типа элемента чтобы позднее его можно было уточнить.

Работа с программой

Интерфейс программы может быть представлен двумя режимами: *режимом редактирования табличных данных* и *режимом журнала*.

Редактирование описания базовых параметров и параметров может быть произведено как непосредственным вводом текстовых данных в соответствующие ячейки таблицы, так и с помощью формы редактирования, вызываемой из контекстного меню таблицы при выборе соответствующей ячейки.



Контекстное меню для вызова форм редактирования

Edit As Base Param	×
UPID	[CP
Name	I c (peak)
Unit Prefix	ампер
Description	Maximum Peak Current
Select Value Type	•
Value Type	Float
Test Conditions	
	▼ No BaseParam Create
	No Link to BaseParam
	Usage as Nominal
	ОК Отмена

Форма редактирования базового параметра

,54,6	

Форма редактирования параметра

Автоматическая замена данных в столбце по шаблону

Программа позволяет производить автоматическую замену данных в столбцах по заранее определенным шаблонам. Это может потребоваться для

Импорт данных


Имеется два вида импорта – импорт с предварительной проверкой и принудительный импорт (Forced Import).

При импорте с предварительной проверкой сначала в классе проводится поиск типа элемента по названию. Если тип элемента присутствует, данные обновляются, если нет – производится импорт. Во втором случае данные импортируются независимо от наличия подобных данных в БД.

При любом виде импорта производится предварительный поиск базовых параметров класса и параметров типов элементов, уже существующие параметры не импортируются и не обновляются.

При тестовом импорте производятся все необходимые подготовительные действия (поиск наличия дублирующих или связанных данных – типов элементов, корпусов, производителей и т.п.) но данные физически не записываются в БД. Этот режим предназначен для поиска возможных ошибок при импорте. Используйте его, чтобы узнать, какие связанные данные отсутствуют в БД.

Элементы, не имеющие никаких параметров, по умолчанию не импортируются в БД, о чем выводится предупреждение. Если нужно импортировать такие элементы должен быть активирован режим Import Element Type without params.



Окно выбора режима импорта

Порядок импорта данных:

- подключится к целевой БД;
- выбрать файл с данными для импорта/внести данные вручную;
- выбрать класс типов элементов, в который будет произведен импорт;
- произвести импорт данных, выбрав нужный режим работы (принудительный или с проверкой, реальный или тестовый).

Создание шаблона для импорта

Программа позволяет создать шаблон для импорта в уже существующий класс типов элементов. При этом все необходимые данные относительно базовых параметров класса вносятся в шаблон автоматически. После создания в шаблон можно внести изменения (например, добавить новые базовые параметры).


Для создания шаблона следует подключится к БД и выбрать нужный класс типов элементов.



Шаблон класса типов элементов с базовыми параметрами, взятыми из БД

Журнал импорта

В журнале отображены сообщения о ходе импорта, ошибках и пр. Эта информация может быть сохранения в текстовый файл.



Журнал импорта

Журнал может быть сохранен в текстовом файле, включая как все записи, так и только записи с ошибками и предупреждениями.

Импорт выводов типа элемента

Формат представления данных

Данные занимают четыре столбца таблицы, по одной строке на один тип элемента. Самая первая строка – заголовок таблицы, имеющий фиксированное название.

Формат таблицы:

NUM	NAME	DESCRIPTION	ASSIGN
Номер	Название	Описание	Тип
вывода 1	вывода 1	вывода 1	вывода 1
Номер	Название	Описание	Тип
вывода 2	вывода 2	вывода 2	вывода 2
Номер	Название	Описание	Тип
вывода N	вывода N	вывода N	вывода N

Выбор непосредственного типа элемента, импорт выводов которого осуществляется производиться в диалоговом окне при запуске процесса импорта (при условии подключения к БД и выбора класса).

Формат описания основных данных вывода типа элемента

Номер (NUM) – Номер, может быть от 1 до 65535, обязателен.

Название (NAME) – просто текст, до 128 символов, обязателен.

Описание (DESCRIPTION) – просто текст, до 255 символов.

Тип (ASSIGN) – цифра, обозначающая тип вывода (назначение), может принимать одно из следующих значений:

0 или пусто – нет специфического назначения вывода;

- 1 Вход;
- 2 Выход;
- 3 Двунаправленный;
- 4 Вывод имеет три состояния;
- 5 Земля;
- 6 Питание;
- 7 Аналоговая земля:
- 8 Аналоговое питание;
- 9 Один из выводов шины;
- 10 Один из выводов шины данных;
- 11 Один из выводов шины адресов;
- 12 Один из выводов шины управления;

- 13 Вывод тактирования;
- 14 Комбинированный;
- 15 Комбинированный цифровой;
- 16 Комбинированный аналоговый;
- 17 Не используется;

Журнал импорта

В журнале отображены сообщения о ходе импорта, ошибках и пр. Эта информация может быть сохранения в текстовый файл.

Верификация данных в БД

Сверка корпуса типа элемента с фактическим количеством выводов (Verification Pins for ET in Select Class) – позволяет сверить фактическое количество выводов типа элемента, внесенных в соответствующий справочник с количеством, указанным в корпусе для этого типа элемента. Сверка производится для всех элементов в выбранном классе.

Дополнительные функции для обработки текста

Быстрая замена текста (Fast Replace) – производит замену текста в указанной колонке без учета регистра.


Замена текста по шаблонам

Разделение строки (Explode Column) – производит разделение текста в указанной колонке на части по разделителю. Результаты размещаются в колонки, начиная с указанной для результата.

	A	В	C	D	E	F
81	25	25		No.		
82	200 at 10 mA at 2 V, 300 at 2	200 at 10 mA at 2 V	300 at 200 mA at 2	200 at 1 A at 2 V	100 at 2	A at 2 V
83	30	30				
84	20 at 3 mA at 1 V	20 at 3 mA at 1 V				
85	100 at 10 mA at 1 V	100 at 10 mA at 1 V				
86	50	50				
87	300 at 10 mA at 2 V, 250 at 5	300 at 10 mA at 2 V	250 at 500 mA at 2	200 at 1 A at 2 V		

Пример работы. Строка разделена по запятой. В колонке "А" содержится исходная строка, в колонках, начиная с "В" — вырезанные части, расположенные в отдельных колонках в порядке их расположения в исходной строке

Получение параметра (Extract Param) — производит анализ текста в указанной колонке и выделение из него фрагмента, похожего на описание некоего параметра. Это описание включает встречаемые в строках аббревиатуры или названия параметра. Результат помещается в отдельную колонку и содержит число, расположенное перед найденным описанием параметра и само описание. Описание параметра учитывает регистр символов.



Пример – получение из строки описания значения мощности

A	В	С	D	Е
NAME	DESCRIPTION	CASE	MAKER	Watt
BZG03C12TR	12 Volt 3W 5%	DO-214	Vishay Semiconductors	3W
TZM5245B-GS08	15 Volt 0.5 Watt	SOD-80	Vishay Semiconductors	0.5 W
BZG03C22TR	22 Volt 600W 5%	DO-214	Vishay Semiconductors	600W
BZG03C130TR	130 Volt 600W 5%	DO-214	Vishay Semiconductors	600W
1N4762A-TR	82 Volt 1.3 Watt Glass T/R	DO-41	Vishay Semiconductors	1.3 W
BZD27C200P-GS08	200 Volt 0.8 Watt 5%	DO-219	Vishay Semiconductors	0.8 W
BZT03C10-TR	10 Volt 600W 6%	SOD-57	Vishay Semiconductors	600W
BZX84-A6V8,215	Diode Zener Single 6.8V 1% 250mW 3-Pin	TO-236	NXP Semiconductors	250mW
BZX84-C6V8,215	250MW 6.8V 5%	TO-236	NXP Semiconductors	250MW
BZD27C43P-GS08	43 Volt 0.8 Watt 5%	DO-219	Vishay Semiconductors	0.8 W
BZT03C270-TAP	270 Volt 600W 6%	SOD-57	Vishay Semiconductors	600W
1N5337BG	4.7V 5W	DO-35	ON Semiconductor	5W
BZD27C5V6P-GS08	5.6 Volt 0.8 Watt 5%	DO-219	Vishay Semiconductors	0.8 W

Результат работы

Конвертация набора значений в диапазон (Convert set value to range) – производит анализ текста в указанной колонке с целью нахождения группы из более трех значений (разделенных точкой с запятой) и преобразования этих значений в диапазон из первого и последнего. Если в строке найден символ вертикальной черты – обработка не производится. Например, строка такого вида "1,3;2;4,5;7" будет преобразована в "1,2...7".

Анализ корректности значений не производится.

Унифицированный параметрический индекс (unified parametric index – UPID) – специальное обозначение, определяющее схожие по назначению параметры, независимо от их текущего отображаемого названия (в т.ч. и базовые параметры в классах).

При импорте данных из сторонних источников UPID позволяет связывать параметры элемента с базовыми параметрами класса, так же, при перемещении типа элемента внутри базы, автоматически находить похожие базовые параметры в новом классе (при совпадении UPID и единицы измерения) и связывать с ними имеющиеся параметры типа элемента. Еще одной функцией является анализ и автоматическое привязывание параметров к базовым по классу.

UPID регистронезависим, может содержать до 16 символов. Предпочтительнее записывать латиницей. Например, название такого параметра, как *ток коллектора* может по разному записываться, в зависимости от языка и других особенностей, однако имеет одинаковое обозначение в UPID - IC, что, вместе с совпадением единицы измерения, позволяет программе предположить однотипность этого параметра во всех классах и элементах, где он встречается.

Информация по программному комплексу "База радиодеталей" http://elembase.tretyakovmax.com/

При использовании данных материалов ссылка на сайт автора обязательна

© Максим Третьяков, 2013-2015

200515